

ハイパーデミスト取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございます。

本製品を正しく使い、機能を十分生かしていただくためご使用前に、製品ボトルに記載された注意事項ならびに本取扱説明書を必ずお読みください。

使用前に

本製品は、熱、火花、裸火、高温の物等の着火源から遠ざけてください。

使用上の注意

- ①容器は必ず密閉してください。
- ②粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーの混入をさけてください。
- ③取扱い後はよく手を洗ってください。
- ④本品は屋外または換気の良い場所でのみご使用ください。
- ⑤他社製品に使用する場合は、少量であらかじめ問題がないかテストしてからご使用ください。

応急処置

- ①人体に吸入した場合は、空気の新鮮な場所へ移動し、呼吸のしやすい姿勢で休憩をしてください。
- ②眼に入った場合は、水で数分間丁寧に洗い流してください。
※気分が悪い状態が続く、眼への刺激が続くなどの場合は、医師の診断・手当を受けてください。

保管方法

- ①容器を密閉し、直射日光を避け、換気の良い涼しい場所に保管してください。
- ②子どもの手の届くところに置かないでください。

使用方法

- ①レンズの内側に適量をスプレーし、ティッシュ等で軽くのばしてください。
- ②液が乾いてから、レンズ全体へすり込むように拭きあげてください。

1099001120000

ハイパーデミスト

1個入り



4 984013 100017

※製品に関するお問い合わせ

 **山本光学株式会社**

〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3-25-8 TEL06-6783-1101

〒113-0034 東京都文京区湯島2-1-13 TEL03-3834-1876

URL <http://www.yamamoto-kogaku.co.jp>