

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

この製品を正しく安全に使い、機能を十分生かしていただくため、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書は、読み終わった後も大切に保管してください。

本製品はゴグル形保護めがねですが、本製品の使用によって眼及び身体等への損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

1. 本製品使用前のご注意

本製品は、弊社品質基準に合格しております。製品には万全を期していますが輸送途上等にキズや変形或いはネジのゆるみが生じる場合があります。ご使用になるときは、必ず事前に点検をしてください。


2. 本製品の用途

① 下記の作業に適しています。

飛来粉じんや、空中に浮遊する粉じんなどが発生する作業に適しています。

研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱い作業、バフ作業、鑄造の砂処理作業、農業散布などの作業に適しています。

② 視力矯正用めがねの上からでも、装着が可能です。(一部を除く)

	警告 ① 上記以外の用途に使用しないでください。
	② 熱現場や有害光線、レーザー光線用に使用しないでください。
	③ 作業中にゴグル形保護めがねを外さないでください。
	④ 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。

3. 本製品の着用の留意点

① 使用する前に、必ずフレームのキズ・変形、レンズのキズ・透明度及びベルトの弾力性(長期間の紫外線暴露等により劣化する可能性があります)等の点検をしてください。

② ゴグルと顔の間に隙間が出来ないように装着してください。

③ 強く装着したり、ずり落ちたりしないようにベルトを調整してください。

④ 特に視力矯正用めがねやマスクと併用してご使用する時は、隙間が出来ないように調整してください。

4. 保守・管理

取扱いは丁寧にしてください。レンズにキズや汚れがあると、視界を妨げたり眼の疲労の原因になり危険です。

① レンズにキズが付かないように取り扱ってください。

● レンズを他の物体に直接触れないように取り扱ってください。

● ゴグルを置く時は、必ずレンズ面を上向き、又は横向きに置いてください。

② 常にレンズはきれいにしてください。レンズが汚れた時は、汚れた手袋、タオル、布などで拭かず水を含ませた柔らかい布等で汚れを払い落とし軽く拭いてください。

③ 防曇レンズ仕様のゴグルについて、保管状態によってはレンズ表面が白っぽくなる事があります。これは防曇剤の動きによるものです。ご使用前に柔らかい布等で軽く拭き取ってください。

● キズや汚れは防曇効果が低下する場合があります。

● 防曇効果が低下した場合には、別売の曇り止め剤「デミス」をご使用ください。

④ 長期間、使用しているとレンズの耐衝撃性、耐磨耗性が低下したり、フレームが変形する場合があります。ご使用毎に点検をして安全を確認してください。

⑤ 使用後はレンズ及びフレームの汚れを落とし、粉じん等が付着しないように保管してください。

⑥ 直射日光の当たる場所、高温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。

5. 消毒方法

消毒が必要な場合には、水道水で薄めた0.1%の塩酸アルキルジアミノエチルグリシンなどの消毒液をご使用ください。

6. 交換時期

下記の場合は、速やかに交換してください。事故、破損や眼の疲労の原因となり危険です。

① レンズにキズや汚れが付着し、見えにくくなったとき。

② レンズ、フレームに劣化、変形等が生じた場合やベルトの伸縮性が低下した場合。

7. 改造、修理等

ご使用者による以下の行為は事故、破損の原因となり危険ですので絶対におやめください。

① 改造、変形等。

② 接着剤等による修理。

8. 洗浄方法

フレーム・レンズが汚れた場合には、水を含ませた柔らかい布等で汚れを払い落とし軽く拭いてください。

● シナーやアルコール、ベンジン等の有機溶剤や薬品による洗浄はしないでください。