

NSLP プレート (プラスチック)

遮光プレート取扱説明書

Y1B-120

洗浄及び保守点検：消毒が必要な場合は、水道水で薄めた 0.1% 以下の塩酸アルキルジアミノエチルグリシンなどの消毒液をご使用ください。プレートが汚れた場合には、水を含ませた柔らかい布等で汚れを掃い落とし軽く拭いてください。シンナーやアルコール、ベンジン等の有機溶剤や薬品による洗浄はしないでください。

注意



①ご使用時には遮光プレートに必ずプラスチック素材のカバープレートを前面及び後面に重ねて使用してください。②有害光線に対して適切な遮光能力を有するフィルタプレートを使用してください。③レーザ光線用に使用しないでください。④ご使用になる前には、必ず事前にキズ、ワレを点検してください。

YK 山本光学株式会社