

ハイパーデミスト2 取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございます。
本品を正しく使い、機能を十分活かしていただくためご使用前に、本品
ボトルに記載された注意事項ならびに本取扱説明書を必ずお読みください。

使用上の注意

- ①容器は必ず密閉してください。
- ②ご使用後はよく手を洗ってください。
- ③本品は屋外または換気の良い場所でのみご使用ください。
- ④他社製品にはくもり止めの効果が出ない場合があります。
ご使用の際には少量であらかじめ問題がないかテストしてください。
- ⑤本品(ガス、ミスト、蒸気、スプレー等)の吸入を避けてください。

応急処置

- ①本品を人体に吸入した場合は、空気の新鮮な場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休憩をお取りください。
- ②眼に入った場合は、水で数分間丁寧に洗い流してください。
- ③コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。
眼の刺激が続く場合は、医師の診断・手当てを受けてください。

保管方法

- ①容器を密閉し、直射日光をさけ、換気の良い涼しい場所に保管してください。
- ②子どもの手の届くところに置かないでください。

使用方法

- ①レンズの内側に適量を塗布し、ティッシュ等で軽くのぼしてください。
- ②液が乾いてから、レンズ全体にすり込むように拭きあげてください。

1099001121000

ハイパーデミスト2

1本入り



4 984013 103261

※製品に関するお問い合わせ

山本光学株式会社

〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3-25-8

本社 TEL06-6783-1101 東京支店 03-3868-5503

URL <https://www.yamamoto-kogaku.co.jp> 第1版